

Taka Hobby Hjólhýsi og Húsbíla af sýningarkerfi.

Þrýstið á: GÓLFHITA / VATNSHITA / ÚTILJÓS  
Þrýstið á alla takkana í einu í 8 sekúndur.

